

Ghid de utilizare pentru camera auto Pramiro



Scopul acesteia este de a fi montată pe bordul mașinii. Dar, având în vedere caracteristicile destul de performante ale camerei și dimensiunea redusă, o puteți utiliza oriunde aveți o alimentare de 12 volți.

Va rugăm nu atingeți lentilele camerei video cu degetele, acestea pot lăsa urme și pe filmare acest lucru fiind deranjant, deci curățați lentilele cât mai des.

INCARCAREA ACUMULATORULUI:

-se poate face simplu, prin conectarea dispozitivului la un cablu USB, sau încărcător auto, camera se încarcă și atunci când oprită.

-în timpul încărcării un becul roșu va indica încărcarea acumulatorului, când lumina roșie se va stinge, va arăta că acumulatorul este încărcat complet.

INSERAREA CARDULUI MICRO SD

Inserați cardul de memorie în poziția corectă înspre interiorul camerei, până auziți un click, pentru scoaterea cardului de memorie din aparat procedați la fel (apasăți cu varful unghiei înspre interior cardul până auziți click și apoi glisați cardul din aparat)

Va sfătuim să acordăm atenție la introducerea cardului în aparat în poziția corectă, dacă este introdus greșit, există riscul să strice dispozitivul.

Un alt aspect important, atunci când introduceți chiar și un card nou achiziționat, acesta trebuie formatat înainte de introducerea în aparat.

PORNIREA APARATULUI ȘI OPRIREA APARATULUI:

-pornirea aparatului se face simplu prin apăsarea butonului de start (on/off)

-închiderea aparatului se va face folosind același buton, de această dată, ținând apăsat câteva secunde până dispozitivul se va închide.

- pornire automată în timp ce conduceți: conectați dispozitivul la bateria automobilului/introduceți încărcătorul în bricheta automobilului, dispozitivul porneste automat când porniți automobilul, atunci când automobilul este oprit, se va opri și aparatul de înregistrat.

SCHIMBAREA MODULUI DE OPERARE:

Apasăți butonul MODE pentru a schimba modul de operare (video, photo, playback), utilizați săgețile sus și jos pentru a intra în opțiunile de selecție.

SCHIMBAREA SETĂRIILOR PENTRU VIDEO ȘI FOTOGRAFII:

Apasăți butonul MENU o dată, când sunteți în modul video sau foto, și apoi utilizați săgețile sus și jos pentru a intra în opțiunile de selecție. În acest meniu puteți seta rezoluția, ciclizarea înregistrării, detectia mișcării, sunetul în timpul filmării, data și ora, oprirea automată, limba etc.

INREGISTRAREA VIDEO/PHOTO:

Când sunteți în modul video apăsați butonul OK, pentru a începe înregistrarea.

Apasăți butonul MODE pentru a intra în modul photo, apăsați butonul OK pentru a fotografia, așteptați câteva secunde până aparatul va salva fotografia în cardul de memorie.

MODUL PLAYBACK:

Apasăți butonul MODE pentru a schimba în modul playback, folosindu-vă de săgețile sus și jos, pentru a vedea fișierele dumneavoastră. Pentru a șterge fișiere, apăsați tasta MENU când sunteți în modul playback, vor apărea ulterior opțiunile "delete" și "protection lock" pe ecran, selectați delete dacă doriți să ștergeți permanent fișierul, sau protection lock dacă doriți ca acele fișiere să fie protejate, adică în momentul ciclizării să nu fie șterse. (acele fișiere putând fi șterse ulterior numai manual).

DESCARCAREA FIȘIERELOR:

Conectați camera la calculator prin cablul USB (nu este inclus în pachet) accesați apoi "my computer"/removable disk, copiați fișierele dorite apoi prin copy paste sau drag and drop.

