

# Ghid rapid de configurare tastatura HY-305B

## 1. Pornirea si oprirea dispozitivului

Pentru pornirea tastaturii tineti apasat pe butoanele \* si # simultan pentru 3 secunde.

Pentru oprirea tastaturii introduceti parola de admin (implicit 888888), apoi tineti apasat pe # pentru 3 secunde. Veti auzi un sunet lung si apoi tastatura se va inchide.

## 2. Folosirea dispozitivului.

### 2.1 Indicatiile vizuale. Pe tastatura exista 3 led-uri RFID | POWER | EMITTING/LOCK

RFID: Se aprinde odata la 2 secunde – Inseamna ca tastatura este pregatita sa citeasca un card electromagnetic.

POWER: Atunci cand tastatura este alimentata extern, led-ul ramane aprins continuu. Atunci cand tastatura foloseste bateria interna, led-ul este oprit. Atunci cand tastatura are baterie scazuta LED-ul power se aprinde intermitent odata la 2 secunde si scoate un sunet scurt la fiecare minut sa te avertizeze ca nu are baterie. Cand bateria este scazuta trebuie sa folositi un incarcator cu cablu microUSB ( nu sunt incluse in pachet). Incarcarea poate dura peste 6 ore.

EMITTING/LOCK: Atunci cand introduceti parola gresita de 9 ori, tastatura se va bloca si va transmite un semnal de alarma wireless catre centrala de alarma. Led-ul va lumina intermitent odata la 2 secunde si se va porni buzzerul tastaturii pentru 30 secunde. Tastatura se va bloca pentru 3 minute. In urmatoarele 3 minute nu veti putea folosi tastatura si led-ul va fi oprit.

### 2.2 Indicatiile sonore







Un sunet scurt (BIP) – Operatiune reusita, TAG RFID a fost inrolat, Armare reusita.

Doua sunete scurte(BIP,BIP) – Operatiunea reusita, dezarmare reusita

5 Sunete scurte (BIP, BIP, BIP, BIP,BIP) – Operatiune gresita/Tag-urile nu sunt inrolate

Un sunet continuu ( BUZZER) – A fost activat TAMPERUL, ati introdus parola gresit de mai multe ori, butonul SOS a fost activat


### 2.3 Operatiunile tastaturii

- ARMARE: PAROLA UTILIZATOR + BUTON ARMARE  sau tineti apasat pe butonul de ARMARE  pentru 3 secunde.
- ARMARE ACASA (HOME) : PAROLA UTILIZATOR+BUTON ARMARE HOME  sau tineti apasat butonul de ARMARE HOME  pentru 3 secunde
- DEZARMARE: PAROLA UTILIZATOR (doar parola din 4 cifre) +BUTON DEZARMARE 
- ANULARE: Apasati tasta \*
- BUTON DE URGENTA: Apasati tasta SOS pentru 3 secunde

- Pornire cititor RFID : Apasati tasta \* pentru 3 secunde.  
Atentie! Dupa ce tag-urile vor fi inrolate, acesta este singurul mod in care le veti putea folosi. Se apasa tasta \* pentru 3 secunde si apoi se atinge tag-ul de zona RFID.  
Modul RFID este activ doar 10 secunde.  
Daca tastatura este alimentata continuu, atunci cititorul RFID ramane aprins si nu trebuie sa apasati pe tasta \*

### 3. Conectarea dispozitivului cu centrala de alarma W20 / W21 sau H7

Se imperecheaza cu centrala de alarma cu ajutorul aplicatiei SMART ALARM. (aplicatia care se foloseste pentru a controla sau inrola orice dispozitiva marca HEYI).

In aplicatia SMART ALARM, intram in meniul REMOTE CONTROL (la telecomenzi), apasam in coltul din dreapta sus pe PLUS pentru a adauga tastatura. Avem 30 de secunde pentru a inrola tastatura. Tineti apasat pe butonul HOME ARM  pana cand se va afisa in aplicatie ca inrolarea a avut succes.

In aplicatie va apareea daca imperecherea a avut success.

### 4. Schimbarea parolelor.

Recomandam schimbarea tuturor parolelor implicite.

#### 4.1 Parola de programare.

Introduceti parola actuala (implicit 888888) urmat de 00, parola noua, si la final # (diez)

**Exemplu: 888888 00 654321 #**

#### 4.2 Parola de utilizator.

Exista doua tipuri de parole de utilizator. Parolele din 6 cifre, pot doar sa armeze sistemul de alarma, dar nu pot sa dezarmeze. Pot sa foloseasca doar functiile de ARMARE si ARMARE HOME.

Parolele de utilizatori de 4 cifre pot sa foloseasca cele 3 functii: ARMARE/ARMARE HOME/DEZARMARE.

Introduceti parola de programare + Numarul utilizatorului de la 01 – 08 + 01 + Parola noua + #

**Exemplu:**

**888888 05 01 4455 # (pentru utilizator cu drepturi de dezarmare)**

**888888 02 01 1545 # (pentru utilizator fara drepturi de dezarmare)**

In cazul in care nu aveti nevoie de toti utilizatorii ii puteti bloca. Pentru a bloca un utilizator puteti folosi 00 in loc de 01 dupa numarul utilizatorului. Chiar daca utilizatorul este blocat, trebuie sa ii puneti o parola noua.

**Exemplu: 888888 07 00 4444 #**

## 5. RFID

5.1 Pentru a inrola un card RFID trebuie sa tastati: PAROLA PROGRAMARE + 90 + #, apoi trebuie sa selectati o pozitie pentru TAG de la 1 la 8. Selectati pozitia dorita, daca led-ul RFID lumineaza intermitent, atunci pozitia este libera. Daca led-ul RFID lumineaza continuu atunci inseamna ca pozitia este folosita de alt tag. Pentru a elibera o pozitie apasati pentru 3 secunde tasta \*.  
Pentru a iesi din modul de inrolare apasati #.

**Exemplu: 888888 90 # 1 TAG**

**: 888888 90 # 2 TAG #**

5.2 Pentru a seta autoritatea cititorului RFID pentru armare/dezarmare sau armare+dezarmare tastati urmatoarele: Parola programare+09+cod autoritate+#

Cod autoritate: 00= Dezarmare / 01=Armare / 02= Armare+Dezarmare

**Exemplu: 888888 09 02 #**

Autoritatea RFID implicita este 00.

## 6. Parolele implicite

Numar	Tip parola	Implicit		Numar	Tip	Implicit
00	Programare	888888		05	Utilizator 5	000000
01	Utilizator 1	011111		06	Utilizator 6	000000
02	Utilizator 2	012222		07	Utilizator 7	000000
03	Utilizator 3	013333		08	Utilizator 8	000000
04	Utilizator 4	014444				

## 7. Resetarea la setarile din fabrica.

Resetarea parolei de programare. Apasati pentru 15 secunde pe tasta \* si # simultan.

Resetarea la setarile implicite din fabrica: Introduceti PAROLA PROGRAMARE+99+#

Exemplu: 888888 99 #