

SIZE: 297*420MM A5))

VIDEOINTERFON COLOR M2509A

Va rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare (în special secțiunea de Precauții pentru securitate) înainte de a utiliza produsul și fiți atenți la următoarele instrucțiuni pentru utilizarea produsului.
 *Parametri produsului pot fi ușor diferiți, țineți o atenționare în prealabil.

1. Avertizări și precauții

Urmăriți instrucțiunile pentru a preveni situații periculoase sau producerea de pagube materiale.

1. Atenție
Pericol de cădere sau răni.

2. Precauție
Pericol de arsură sau răni din cauza încălzirii.

1 Indica interzierea.

2 Indica demontare.

3 Indica contactul interzis.

4 Indica ce să faci și ce să nu faci.

5 Indica necesitatea scoaterii produsului din priză.

1 Nu lăsați în priză și nu lăsați să rămână în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

2 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

3 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

4 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

5 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

1 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

2 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

3 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

4 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

5 Nu lăsați în priză dispozitivele electrice care pot fi periculoase sau pot cauza incendii.

4. Conținut pachet

Control cu 3 linii de comandă (cu 3 linii de comandă) / 2x Baterii AA (cu 2 linii de comandă) / 4x Baterii AA (cu 4 linii de comandă) / Sursă de alimentare (cu 1 linie de comandă) / Adaptor (cu 1 linie de comandă)

5. Diagrama de cablare

2. Funcția și numele butoanelor

- 1) Difuzor
- 8) Butoan deschidere / deschidere
- 2) LCD
- 9) Butoan înapoi / înapoi/oprește apel
- 3) Butoan setări. Întra în setări sistem / Confirma
- 10) Indicator luminos: indicator luminos alimentare
- 4) Butoan navigare: Ajustează -
- 11) microfon
- 5) Butoan navigare: Ajustează +
- 12) Pompetă/egretă
- 6) Butoan răspunde / răspunde la apel/transferă apel
- 13) Transmisiabil VGA
- 7) Butoan monitor: monitor

3. Caracteristici principale și funcții

- Interfon Hands-Free
- Control touchscreen
- Monitorizare Real-time
- Funcție "Nu deranja"
- Ajustează culoarea, luminozitatea, contrastul, volumul și modul display
- Apăsarea tastei către alt post de interior
- Funcție de difuzare
- Ascultarea monitor către alt post de interior
- 12 sunete polifonice
- Suportul 2 posturi video intercom + monitorizare "baterii" (până la 3) + camera supraveghere, sau 1 post de exterior + monitorizare "baterii" (până la 3) + camera de supraveghere
- Suportul telecomandă infraroșu prin transmisiabil VGA

6. Diagrama de cablare a sistemului

7. Ghid de instalare

- 1) Consultați diagrama de cablare relevantă sistemului pe care îl doriți să instalați și asigurați-vă că aveți cablul corect.
- 2) Determinați poziția în interiorul postului de interior, respectând înălțimea de 1,5-1,8 metri.
- 3) Asigurați-vă că dispozitivul nu este alimentat în timpul instalării.
- 4) Conectați cablurile așa cum indica diagrama de cablare.
- 5) Instalați dispozitivul de montare pe perete și verificați nivelul și alinierea.
- 6) Fixați monitorul în suport.
- 7) Atenție! Cu curenți atunci când monitorul de interior este instalat.

8. Specificațiile cablurilor

Atunci când se dorește demontaș de deschidere de la post de exterior (este nevoie de alimentare suplimentară 12V DC), specificațiile cablurilor sunt:

- 1) Distanța de la monitor la post de exterior trebuie să fie mai mică de 30 metri, necesită cablu înveliș RVV 4x2.5mm²
- 2) Dacă distanța depășește 30 metri, va rugăm folosiți cablu SYV75-3-RVV 2*0.5mm²

9. Funcții uzuale

1) Cum să răspundeți apelului și cum să transferiți apelul către altă postură de interior?

Atunci când postul de exterior sau altă postură de interior apelează, postul de interior sună. Apăsând scurt pe "Răspunde" pentru a primi apelul. Dacă nu răspundeți imediat, monitorul va reza în modul standby, după terminarea sunetului de apel. Apăsând scurt pe "Răspunde" sau pe "Transferă", puteți să transferiți apelul către altă postură de interior. În timpul apelului, apăsând scurt pe butonul "Deschide" pentru a debloca ușa. Dacă funcția "Deblocați monitor" este pornită din setările avansate, utilizatorul poate apăsa scurt pe butonul "Deschide" pentru a debloca ușa în timpul monitorizării.

În timpul apelului, apăsând scurt pe butonul "Monitor" pentru a comuta ecranul pe alt canal video și pentru a continua monitorizarea. În timp ce este în canal video, apăsați scurt pe butonul "Dispozitiv" pentru a reveni la apel.

În timpul apelului, apăsați lung pe butonul "Răspunde", microfonul va fi oprit. Apăsând lung pe butonul "Răspunde" din nou pentru a porni microfonul. În caz de apel, apăsați scurt pe butonul "Răspunde" pentru a comuta canalul video de la sursă. Opțiunile de comutare mai sus este valabile doar în timpul apelului respectiv, microfonul urmand să fie pornit automat după terminarea apelului.

2) Cum utilizați funcția de monitorizare?

În modul standby, apăsați scurt pe butonul "Monitor" pentru a activa monitorizarea. Ușile 1, apăsați scurt pe butonul "Monitor" pentru a comuta pe alt canal video. Atunci când monitorul este pornit, apăsați scurt pe butonul "Răspunde" pentru a putea comunica cu postul de exterior. În timpul apelului, apăsați scurt pe butonul "Deschide" pentru a debloca ușa. Dacă funcția "Deblocați monitor" este pornită din setările avansate, utilizatorul poate apăsa scurt pe butonul "Deschide" pentru a debloca ușa în timpul monitorizării.

Dacă se monitorizează camera de supraveghere și dispozitivul VGA, durata maximă de monitorizare este de 4 ore.

Setările speciale pentru monitorizare cu funcție de conexiune VGA:

- Utilizatorul poate conecta portul RJ45 și portul de interior cu portul VGA și DVR/AL prin transmisiabil VGA. Prin intermediul VGA, utilizatorul poate folosi telecomandă DVR sau pentru diverse operațiuni.
- Ajustarea poziției verticale și verticale a videoului în interfața VGA, apăsați scurt pe butonul de setări pentru a intra în meniul de setări al interfaței VGA, apăsați setarea HPOSITION, apăsați scurt pe butonul de navigare pentru a ajusta poziția ecranului (stânga/dreapta).

Apăsând pe setarea VPOSITION, apăsați scurt pe butonul de navigare din nou pentru a ajusta poziția ecranului în jos sau sus.

- Ajustare automată în interfața de setări, apăsați scurt pe butonul de setări pentru a alege Setare AUTO, apăsați scurt pe butonul de navigare pentru a seta dimensiunea ecranului în modul automat.
- Monitorizarea canalului VGA, în modul standby, apăsați scurt pe butonul de monitor pentru a porni funcția de monitorizare, apăsați în mod repetat și scurt pe butonul de monitor pentru a trece pe canal VGA.

10. Specificații

NO.	Item	Conținut
1	Ecran	9" LCD color digital
2	Rezoluție TFT	800*480
3	Funcție Intercom	hands-free
4	Conexiune Intercom	4 fire(Poarta sau CAT5-E) (standard)
5	Audio	300mW*2 (1KHz-20KHz)
6	Distorsiune Audio	< 5%
7	Frecvența Răspuns	400-3.5K
8	Distanța Intercom	60m(RVV4x2.5) 100m(RVV3.5+RVV7.5)
9	Video	1500p*2 720*500
10	Butoan	Touch Button
11	Suportul postului exterior	2
12	Suportul CCTV	2
13	Suportul monitorizare	3
14	Sonete apel	12 Polifonica
15	Voltaj	14.5V DC
16	Consum	7W(MAX) (With standby)
17	Temperatura operare	0°C - 50°C
18	Umiditate	20% - 90% RH
19	Display DVR	Suportul transmisiabil VGA (50m)
20	Telecomandă DVR	prin transmisiabil VGA

11. Setări sistem

11.1) Setări primare

No	Setare	Opțiuni
1	LIMBA	Limba implicită: Rusa. Engleza opțional
2	TIMP SONERIE APTEL	timp implicit: 30s, 10-60s opțional
3	VOLUM SONERIE	volum implicit: 07, 00-10 opțional
4	USA TIP SONERIE	volum implicit: 01, 00-11 opțional
5	LISA2 TIP SONERIE	volum implicit: 02, 00-11 opțional
6	TIP SONERIE (INTERCOM)	volum implicit: 03, 00-11 opțional
7	NU DERANJA	volum implicit: opriți. În prima oprire funcția este pornită, intercomul și telecomandă vor fi oprite de nou, indicatorul LED va pălăni
8	POATE FI MONITORIZAT	volum implicit: opriți. Dacă această funcție este pornită, monitorul poate fi monitorizat de altă cameră
9	ADRESA DISPOZITIV	adresa implicită cameră 1, camera 1 - camera opțional. Atunci când este oprită din nou, volumul va fi setat automat pe valoarea implicită
10	STARE PORTX	volum implicit: CCTV&2 NONE, CCTV1, CCTV&2 opțional

1 REȚEAZĂ SETĂRI IMPLICITE Receptorul selen

11.2) Setări avansate

Când monitorul este pornit, apăsați lung pe butonul de deblocare pentru a intra în meniul de setări avansate.

No	Setări	Opțiuni
1	VOLUM	Parametri TFT, dispozitiv de pornire profesională
2	TIMP PERIOCLARE	volum implicit: 1-150 opțional
3	AUTO MONITOR CCTV	pornit implicit, când video-ul sau sursă folosesc funcția intercom sau alte surse, după terminarea conversației dispozitivul se va întoarce automat la funcția de monitor CCTV sau la VGA