

INSTALARE RAPIDA

Pentru a programa rapid automatizarea, deschideți ambele porti folosind procedura „death man”, apoi țineți apăsat până când pe ecran apare AU. Ambele porti încep să se închidă. Dacă sunt instalate limitatoarele de cursa, așteptați până la închiderea completă a motoarelor, în caz contrar, apăsați Enter (sau folosiți o telecomandă inrolată) când prima poarta este complet închisă, apăsați MODE o dată (sau folosiți o telecomandă inrolată) când a doua poarta este complet închisă.

INROLAREA AUTOMATA A TELECOMENZILOR:

Este posibil să înrolezi rapid telecomenziile fără a utiliza meniul de bază. Trebuie să apăsați de 3 ori pe o telecomanda deja inrolată, apoi din nou pe cea nouă. Când programarea este terminată, led-ul clipește o singură dată.

 **Atenție:** funcția trebuie activată, consultați „meniul avansat” - înrolare automată telecomenzi. Noul cod are același canal ca cel utilizat pentru a-l insera

UTILIZAREA BUTOANELOR SUS / JOS DIN MENIU PENTRU PROGRAMARE

Programarea funcțiilor unității de comandă se face într-un meniu special de configurare, la care puteți accesa și unde puteți deplasa prin tastele JOS, MENIU și SUS aflate sub afișaj.

Meniul de configurare constă într-o listă de elemente configurabile; pe ecran se afișează elementul selectat.

- Apăsând DOWN, veți trece la următorul element
- Apăsând UP, veți reveni la elementul anterior
- Prin apăsarea simultană a butoanelor sus și jos, ieșiți din element
- Apăsând MODE, puteți vizualiza valoarea curentă a elementului selectat și, eventual, îl puteți schimba.

		
TS1	TS2	TS3
		
UP	ENTER	DOWN

Există 2 meniuri principale:

- PROGRAMARE DE BAZĂ (MENIU DE BAZĂ): se afișează numai parametrii utili pentru o programare de bază.
- PROGRAMARE AVANSATĂ (MENIU AVANSAT): se afișează parametrii meniului avansat.